

「シェンムーパスポート」取扱説明書 補足

■メモリーカードについて (P.4)

「シェンムーパスポート」をご利用いただく際は、「タイトル画面」でスタートボタンを押して「メインメニュー画面」が表示されてから、メモリーカード（ビジュアルメモリ）を差すようにしてください。

メモリーカードを差したままで「シェンムーパスポート」を起動すると、正常に動作しない場合があります。



「シェンムーパスポート」を起動し、「タイトル画面」が表示されたら、スタートボタンを押します。

「メインメニュー画面」が表示されます。この画面が表示されてから、メモリーカードを差してください。